



## Wichtige Hinweise und Zusatzinformationen zur Montage in Bezug auf die Montageanleitung – Jalousiemotoren Serie

### zu Punkt **2: Zubehör Anschluss**

- Den Not-Stopp-Taster, wie in Bild rechts dargestellt so aufstecken, dass der Schaltstößel den Schaltkontakt der zugehörigen grünen Aufwärtsbegrenzungstaste (Endlagenbegrenzung) im Falle eines Not-Stopp schalten kann.
- Entfernen der Verschlusskappen, siehe Bild rechts (1), um die beiden Richtungsbegrenzungen (Endlagenbegrenzungen) für AUF/AB einstellen zu können.
- Die nötigen Kupplungen, um den Motor mit der Welle zu verbinden, finden Sie im Zubehör in unserem Webshop. Da es zahlreiche unterschiedliche Wellen gibt, liegen dem Motor auch keine Kupplungen bei. Bei der Montage der Kupplungen ist darauf zu achten, dass sich die Welle beidseitig in einer „entspannten“ Stellung befindet, damit die Kupplungen leicht angeschraubt werden können. Damit wird vermieden, dass es zu einer ungleichen Lamellenstellung (rechts/links) bei der späteren Auf- oder Abwärtsbewegung der Jalousie kommt.



### zu Punkt **3 + 4: Motor Installation A / Motorinstallation B**

- Bei dem Einbau des Motors ist darauf zu achten, dass der Motorkopf mit dem Not-Stopp-Taster von außen betrachtet nach rechts gerichtet montiert wird. Nur so ist gewährleistet, dass der Motor stoppt, wenn die Lamellen der Jalousie den Not-Stopp-Taster in Aufwärtsrichtung betätigen. Dies ist nur eine Sicherheitsfunktion und wird i.d.R. nicht benötigt, da die Endlagen vorab so eingestellt werden, dass es gar nicht zu einem Not-Stopp kommen sollte.